声学与振动测量仪器

SOUND&VIBRATION MEASURING INSTRUMENTS

AWA6228 型

多功能声级计

使用说明书





杭州爱华仪器有限公司

HANGZHOU AIHUA INSTRUMENT CO.,LTD

简介

我公司创立于 1992 年,是杭州国家高新技术产业开发区的高新 技术企业和软件企业,专业从事噪声、电声、声学和振动测量仪器的 研发与生产,是国内声学测量仪器主要厂家,技术水平处国内领先。 声级计产品品种、产量和市场占有率在国内都居第一位,声级计市场 占有率超过 70%,并出口东南亚、欧美、澳洲、台湾和日本等地区。

公司拥有一大批高素质人才,员工中拥有大专以上学历占总人数的85%。我公司主导起草GB/T3785-2010《声级计》,并参与起草国家标准10项,拥有专利2项,软件著作权12项。承担并完成国家技术创新基金项目、浙江省重点高新技术新产品研制项目和杭州市科技攻关项目。公司通过ISO 9001-2008质量管理体系认证,是AAA级标准化良好行为和浙江省标准创新型企业。

我公司是中国声学学会理事,中国环保产业协会噪声与振动专 业委员会常务委员,中国振动工程学会噪声与振动控制委员会理事, 浙江省声学学会副理事长,浙江省环境保护产业协会常务理事,浙江 省环境监测协会理事,浙江省振动工程学会理事,中国电声学标准化 技术委员会委员,中国声学计量技术委员会委员。 AWA6228 型式批准证书

批 袖 曰 麹: 100~年十一月十回日 批袖人物名:	2009F330-33	根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定,对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格,现予批准,并可使用以下标志和编号:	杭州爱华仪器有限公司单位)	计量器具型式批准证书	中华人民共和国		
(集景) (集景)				以下空白	名称: 多动猿声数计 塑子: AWA6228塑 准确度等点: 1级、内重确读器1级	经批准的计量器具新产品(名称、类别、 其技术指标为:	

型式批准证书编号: 2008F330-33

更改记录及版本说明

版本	时间	说明
V1.0	2008-8-10	
V1.1	2008-10-10	加入倍频程本机电噪声、机场噪声测量功能及相关说
		明
V1.2	2009-3-20	加入等间隔启动方式及自动开启、自动关机功能
V1.3	2009-6-17	加入室内测量界面,可以自动判定是否超过国标规定
		值
V1.4	2009-8-1	加入时区设置、指向设置,GPS 定位信息中加入了经
		度、纬度的方向
V1.5	2009-9-30	频谱分析下量程改为四档,图形界面下加入峰值频率
		显示,录音界面下加入了 A 声级,Z 声级 1 秒等效值
		显示,用户可以设为超限启动录音或等间隔启动录音。
V1.6	2010-3-1	在 OCT 的室内界面下,按打印,只打印 5 个频率值
		加入 1/3 OCT 功能的操作说明。
V1.7	2010-5-6	启动测量时关机,先保存当前测量结果,再关机
V1.8	2010-7-24	当选配了 SD 卡大容量存贮功能时,增加积分记录模
		式,可以将多个积分测量结果保存在同一个文件中。
		将单次及 24 小时测量模式下的工作电流降低 15%
V1.9	2010-11-10	加入串行口启动测量的控制命令;

		当 Ts 设为 24h 时,打印 SD 卡中的统计分析结果时,		
		打印 Tm		
V2.0	2011-12-1	有 SD 卡时,记录模式下,每次记录的数据前加入了		
		日历时间。		
V2.1	2012-3-15	有 SD 卡时,数据调阅功能下,进入文件夹,按输出		
		键,仪器可以将此文件夹下的所有文件打印出来。		

1. 概述1
2. 主要特点
3. 主要性能指标
4. 结构特征
5. 符号、缩写定义
6. 按键10
7. 主要显示界面10
7.1 主菜单
7.2 测量界面11
7.2.1 噪声测量界面11
7.2.1.1 单次测量界面
7.2.2 定位测量界面16
7.2.3 倍频程频谱分析界面16
7.2.3.1 0CT列表界面17
7.2.3.2 醒目界面17
7.2.3.3 图形界面18
7.2.3.4 室内界面18
7.2.4 机场噪声测量界面19
7.3 设置界面19
7.3.1 设置第1页19
7.3.2 设置第2页20
7.3.3 设置第3页

目 录

噪音计声级计价格http://www.testeb.com/yiqi/zaoinji-list/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ:2104028976

7.4 调阅界面	22
7.5 校准界面	23
8. 使用方法	24
8.1 参数设置	24
8.1.3 组名 (测点名称) 输入及选择	25
8.1.4 组名的查看	26
8.1.5 统计用频率计权的选择	27
8.1.6 LCD显示对比度调节	27
8.1.7 SMS设置	27
8.2 噪声单次测量	27
8.3 24 小时自动监测	28
8.4 噪声频谱分析	28
8.5 机场噪声测量	29
8.6 数据调阅	29
8. 6. 1 单次测量结果的调阅	29
8.6.2 24 小时自动监测结果的调阅	30
8.6.3 0CT分析结果的调阅	30
8.7 数据打印	31
8.7.1 单次测量结果的单组打印	32
8.7.2 单次测量结果的多组打印	32
8.7.3 24 小时测量结果打印	32
8.7.4 统计、累积分布图打印	34
8.8 校准	34

8.8.1 采用AWA6221(B)进行声校准	
8.8.2 用活塞发声器进行校准	
8.8.3 直接输入灵敏度级	
8.9 GPS定位测量	
9 SD卡大容量存贮功能	
9.1 大容量数据存贮	
9.1.1 开机自检	
9.1.2 数据调阅及打印	
9.1.3 数据记录	
9.2 录音及回放	
9.2.1 录音	
9.2.2 回放	
9.3 U盘功能	
9.4 其它注意事项	40
10.测量范围及本机噪声修正	40
11. 过载指示	41
12. 1/3 0CT分析软件使用说明	42
12.1 主要性能指标	43
12.2 1/3 倍频程分析界面	43
12.2.1 1/3 倍频程分析列表界面	43
12. 2. 2 醒目界面	44
12.2.3 图形界面	45
12.3 自定义频率计权设置	45

附录一	装箱清单(标准配置)	47
附录二	GPS定位系统简介	49
附录三	指向性响应	50
附录四	自由场响应	52
附录五	延伸电缆的影响	54
附录六	滤波器衰减特性	56

1. 概述

AWA6228 型多功能声级计是采用数字信 号处理技术的新一代噪声测量仪器,是 AWA6218 系列的升级换代产品。A、C、Z 三种 并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同 时)的时间计权可以同时测量多种评价指标;动 态范围大于 110dB; FLASH RAM 可靠保存测 量结果,也可选配 SD 卡存贮数据,仪器具有大 容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。模块化 设计,用户可以根据需要选购相应的模块。它除 了具有 AWA6218 系列产品特别适于环境噪声 监测的优点外,还可内嵌 GPS 定位系统(选配), 测量噪声的同时,提供位置信息及测量运动速 度;外置微型打印机(选配),可现场打印测量 结果,外置 GSM 无线数据传输模块(选配), 可通过 SMS(短信)将测量结果发到指定的手机 或计算机上;该仪器可广泛应用在环境保护、劳 动卫生、工业企业、科研教学等领域,完成环境 噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量以 及建筑声学测量。选配了实时倍频程或 1/3 倍频 程分析功能后,可以对噪声进行频谱分析。

2. 主要特点

2.1 110dB 超大动态范围,无需切换量程 2.2 频率计权、时间计权、检波全部采用数字 信号处理技术实现,同时完成 A、C、Z 三种频 率计权、F、S、I三种时间计权等多种指标的测 量。 2.3 128×128 点阵 3 寸液晶显示器,显示屏幕 大、显示内容丰富。 2.4 FLASH RAM 可靠保存测量结果,可升级 为 SD 卡大容量存贮数据(选配) 2.5 可实时(同时)测量及显示 12 个指标 2.6 汉字加图标菜单操作,使用更方便 2.7 功能强大,可直接在仪器上查看统计分布 图,累积分布图,24小时分布图 2.8 可调亮度 LED 背光、工作状态指示灯, 方 便夜间监测并可在远处观查仪器工作状态 2.9 可自动对本机噪声进行修正,提高低声级 时的测量准确性.

2.10 动态条图及波形图,直观反映噪声变化趋势
2.11 测点名可以由用户任意输入中英文,支持
中文拼音输入
2.12 仪器内部可保存最近 128 次声学校准记

2.13 交流输出可以接监听耳机,以便主观评价
2.14 用户配置不同灵敏度的传声器可得到不同
的测量范围
2.15 内部可嵌 GPS 定位系统 测量噪声的同时

还可以获得准确的位置信息及运动速度(选配) 2.16 外接微型打印机,可现场打印测量结果(选 配)

2.17 外接 GSM 无线数据传输模块,测量结果 可及时通过 SMS 发到指定的手机或计算机(选 配)

2.18 外接太阳能电池模块,可在野外超长时间 工作(选配)

2.19 大容量 SD 卡存贮,最大可支持 2GB(选 配)

2.20 精密录音功能,最长录音时间 1 小时(需选配 SD 卡大容量存贮模块),录音结果可送计算机进行频谱分析或回放(需选配相关分析软件)

2.21 U 盘功能,仪器经 USB 接口与计算机连接 后,将 SD 卡转为 U 盘(需选配 SD 卡大容量存 贮模块)

2.22 可以将 FAT16,FAT32 格式的 SD 卡内容 读到计算机上(需选配 SD 卡大容量存贮模块)

2.23 可选配实时(并行)倍频程及(或)1/3
倍频程分析

3. 主要性能指标

3.1 传声器:预极化测试电容传声器,灵敏度

级:-46dB 至-26dB(以 1V/Pa 为参考 0dB)。

3.2 频率范围:10Hz~20kHz±1dB(不含传声

器)

3.3 A/D 位数:24 位

3.4 采样频率: 48kHz

3.5 本机电噪声:小于 A 计权 3 μ V、C 计权 4 μ V、Z 计权 5 μ V(不含前置级,用 50 Ω 电阻直 接短路)

3.6 测量上限:由所配传声器灵敏度决定。可

按"94-传声器灵敏度级"进行估算

3.7 动态范围:大于 110dB(A 计权),无需

转换量程

3.8 时间计权:并行(同时)F、S、I

3.9 频率计权:并行(同时)A、C、Z

3.10 检波特性:真有效值数字检波

3.11 执行标准:IEC 61672:2002,GB/T 3785-2010 、 IEC 61260:1995 , GB/T 3241-2010。

当选配 AWA14602 型前置级时为 2 级或 2 型 3.12 显示器 : 128×128 点阵液晶显示 ,对比度

16级可调,有 LED 背光

3.13 主要显示内容:可实时测量及显示 12 个以 上测量指标、统计分布图、累积分布图、24 小 时分布图

3.14 主要测量功能:统计分析,24 小时自动监测,机场噪声测量

3.15 主要测量指标:L_{xyi}、L_{xyp}、L_{xeq}、L_{xmax}、 L_{xmin}、L_{xN}、SD、SEL、E、L_{Cpeak}、T_d、L_{EPN}

等

注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为5,10,50,90,95 L_{Cpeak}测量下限为测量上限减 60dB。

3.16 数据存贮:128 组带分布图的统计分析结 果

3.17 输出接口: AC(交流)、DC(直流), RS-232C 至计算机或微型打印机,USB 接口(需 选配 SD 卡大容量存贮模块)

 1) 交流输出:输出信号幅度可在小信号、大信号、交流、1kHz 中选择,输出可接 8Ω监听耳机,输出功率:150mW,谐波失真小于 0.1%。
 2) 直流输出:可选择输出 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I 三种时间计权组合的瞬时声压级,输出比例:20mV/dB。100dB 时输出电压为 2V, 最大输出电压 3.3V。 3) RS232 接口:接至计算机可实时输出 A、C、 Z 三种频率计权、F、S、I 三种时间计权的瞬时 声压级,1秒最大声压级,1秒积分声压级,已 保存的测量结果。接至 AH40 微型打印机可打印 出测量结果及相关图表。

4) USB 接口:当用户选择了 SD 卡大容量存贮 模块后,才具有 USB 接口功能,通过 USB 线 将仪器与计算机相连后,仪器会转为一个外置 U
盘。符合 USB1.1 标准,兼容 USB2.0 标准。
3.18 日历时钟:每月误差小于1分钟,可 GPS

授时、校时,内置后备电池。

3.19 电源: 4节 LR6(5号)电池或5V外接
电源。工作电源约90mA,最大约200mA。
3.20 统计分析功能:可以任选频率计权及时间
计权,采样速率为47次/秒。
3.21 测量时间:手动,1s到99小时任意设置

或分档设置。

3.22 工作温度:-10℃~50℃

3.23 相对湿度: 20%~90%

3.24 外形尺寸(mm):260×80×30

3.25 GPS 定位功能(选配):测量经度、纬度、海拔、运动速度,并可与噪声测量结果一同记录。还可利用 GPS 定位信息测量运动方向、两点直

线距离。

- 1) 接收器类型:16 通道
- 2) 更新速率:1Hz
- 3) 定位精度: 2.5m
- 4) 启动时间:热启动 <3.5 秒

温启动 33 秒

冷启动 34 秒

5) 接收灵敏度:

跟踪	-158dBm
捕获	-148dBm
冷启动	-142dBm

- 6) 授时精度: 50ns
- 7) 运行限制:海拔高度 <18000m

速度 <515m/s

3.26 SD 卡大容量存贮功能(选配):

1) 测量结果以文本文件格式保存在 SD 卡中,这

些文件可用 EXCEL 直接打开

2) 统计分析时也可同时记录瞬时值或 1 秒积分

值及定位信息随时间的变化

3) 采用 FAT 表进行文件管理,支持 FAT16 及FAT32 格式,最大 SD 卡容量 2GB

4) 当用 USB 接口连接到计算机时, 仪器将 SD 卡

3.27 录音功能(需选配 SD 卡大容量存贮模块)

录音格式:48000 采样频率,16 位精度

文件格式:WAV 格式,内含校准信息

录音时间:1秒到1小时

回放:可用仪器播放,也可用计算机播放。

3.28 倍频程频谱分析功能(选配)

滤波器类型:并行(实时)倍频程,G=2 符合标准:IEC61260 1 级,GB3241 1 级

滤波器中心频率:16Hz、31.5Hz、63Hz、

125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、

8kHz、16kHz(2级时无 16Hz,16kHz 中心频率)

倍频程频带声压级指数平均时间常数:

16Hz,31.5Hz 中心频率下为 350ms,其余中心

频率下为 125ms

实时分析速度:每秒约 47 次,同时完成所 有中心频率及 A 计权, C 计权, Z 计权

主要测量界面:列表界面、图形界面、醒目 界面。列表界面和图形界面可以同时显示 11 个 中心频率的频带声级压以及 A、C 和 Z 计权声压 级

级线性范围:70dB以上

主要测量指标:频带瞬时声压级(L_{fmi})、频 带 1 秒等效声压级(L_{fmeq,1s})、频带等效连续声压 级(L_{fmeq,T}).

转为世盘

4. 结构特征



仪器的前端是信号输入插座,插座型号为

X9-6z。插座引脚排布见下图,各引脚功能如下:



在仪器的后端是输出接口,左边为交流输出 接口,交流输出信号的幅度最大不超过 2V,与输

入信号的比例关系见下表:

交流输	小信号	大信号	交流	1kHz
出选择				
交 流 输	等于输	等于信	等于输	输出
出 1	入信号	号输入	入信号	1V1kHz
	的 10 倍		的 10 倍	的正弦
交 流 输			等于输	波
出 2			入信号	

该插座采用立体声输出插座,当与插头相配

时,插头各引脚的定义如图;



中间为采用 DB9 插座的 RS232 接口;右边 为 USB 接口,它也是外接电源接口。在 USB 接 「 5 旨示灯,分别是玉作状态指示 」 态指示灯。2. UD-

3 I IUT

 DB9 引脚定义:
 1

 1.电源
 2

 2.RXD
 3

 3.TXD
 9

 4.空
 DB9

6. 直流输出

7.空

5.地

- 8. 保留(必须悬空)
- 9. 保留(必须悬空)

工作状态指示灯:启动测量时指示灯闪动,暂停

测量时指示灯点亮,测量结束时指示灯熄灭。

GPS 状态指示灯:有正确的定位信息时为 1 秒 E 个人声暴露,单位为Pa²h 闪动一次,没有安装 GPS 模块或 GPS 模块处 于节电状态时此灯熄灭。

5. 符号、缩写定义

设定的积分测量时间 Ts

- Tm 实际测量经历时间
- Nm 实际统计分析的采样个数
- GPS 全球定位系统
- N: 组名或测点的名称,用户可输入。
- 24 小时自动监测时的当前时间段号 H:
- 24H 24 小时自动监测模式
- STA 单次统计分析模式

F 时间计权快档,时间常数为 125ms

S 时间计权慢档,时间常数为 1000ms

时间计权脉冲档,上升沿时间常数为 1

- 35ms,下降沿时间常数为 1500ms
- R@ 24 小时自动监测时的第一组启动时刻
- Lpx 传声器灵敏度级
- LAeq A 计权等效声级
- LCeq C 计权等效声级
- LZeq Z 计权等效声级

SEL 声暴露级 =Leq+10Log(T)

- Lmax 最大声压级
- Lmin 最小声压级
- 5%的声压级超过此声压级 L5
- L10 10%的声压级超过此声压级
- L50 50%的声压级超过此声压级
- 90%的声压级超过此声压级 L90
- 95%的声压级超过此声压级 L95
- SD 均方偏差
- LAFp F 档测量到的一秒内的最大 A 声级
- LASp S 档测量到的一秒内的最大 A 声级
- LAIp I 档测量到的一秒内的最大 A 声级
- LA1s 一秒钟的 A 计权等效声级
- LCFp F 档测量到的一秒内的最大 C 声级
- LCSp S 档测量到的一秒内的最大 C 声级
- LCIp I 档测量到的一秒内的最大 C 声级
- LC1s 一秒钟的 C 计权等效声级
- LZFp F 档测量到的一秒内的最大 Z 声级
- LZSp S 档测量到的一秒内的最大 Z 声级
- LZIp I 档测量到的一秒内的最大 Z 声级
- LZ1s 一秒钟的 Z 计权等效声级
- LAFi F 档测量到的瞬时 A 声级
- LASi S 档测量到的瞬时 A 声级

LAli I 档测量到的瞬时 A 声级 W_Z Z 计权声压级

8

电池欠压

I SD 卡已插入

☑ 成功发送短消息

🕫 90 度方向入射

t_■ 有 GPS 定位信号

- LCSi S 档测量到的瞬时 C 声级
- LCli I 档测量到的瞬时 C 声级
- LZFi F 档测量到的瞬时声压级
- LZSi S 档测量到的瞬时声压级
- LZli I 档测量到的瞬时声压级
- Ld 昼间等效声级,时间段为 6:00 到 22:00
- Ln 夜间等效声级,时间段为 22:00 到 6:00
- Ldn 昼夜间等效声级
- LCpk 峰值C声级
- Lat 纬度,以度为单位
- Lon 经度,以度为单位
- Alt 海拨
- Vel 速度
- SMS 短消息
- UTC 世界标准时间,比北京时间晚 8 个小时
- GMT+8 格林威治时间,与 UTC 相同,

+8 表示格林威治时间早 8 个小时

- OCT 倍频程频谱分析
- Rang 量程
- W_A A 计权声压级
- W_C C 计权声压级
- 噪音计声级计价格http://www.testeb.com/yiqi/zaoinji-list/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ:2104028976



- 光标右移 光标向右移动
- 参数加 光标所在处的数据向上加1或向上

翻页。

参数减 光标所在处的数据向下减 1 或向下 _{测量内容}

翻页。

- 设置键 进入参数设置界面
- 确定键 输入当前的操作
- 删除键 删除当前的测量结果或输入数据
- 退出键 退出当前菜单
- 输出键 打印当前的测量结果或提前结果当

前的测量并保存测量结果。

启动/暂停 按一下开始测量,再按一下暂停测

量

背光键 点亮或关闭 LCD 的背光



7. 主要显示界面

7.1 主菜单

按下开/复位键 2 秒以上后放开,仪器显示 杭州爱华仪器有限公司图标,接着进入主菜单, 显示如下:

开/复位 打开电源或复位仪器

关机 关闭电源,正在启动测量时如按下此

键,仪器会提示用户是否真的要关机?

光标左移 光标向左移动



主菜单下有测量、设置、调阅、校准四个子 菜单。按下光标键可以使光标左右移动,按下确 定键可以进入相应的子菜单。按下删除键,系统 参数恢复到缺省值。

7.2 测量界面

光标在"测量"上时,按下确定键,仪器可以 进入测量界面,测量界面有:噪声测量界面、 GPS 定位测量界面。只有安装了 GPS 模块才能 进入定位测量界面。





第一行为工作状态提示行,从左到右分别 是:供电电压指示、GPS 信号指示、SD 卡指示、 SMS 指示、空余组数(过载指示)、测量状态 指示。供电电压指示标志内最多可以有 10 条线, 当 10 条线填满时,供电电压约为 5.6V,当供电 电压低于 3.6V 时内部空白,表示欠压;安装有 GPS 模块时 GPS 指示显示出来,当收到正确的 GPS 定位信息时,其后显示出信号;当开机时 检测到 SD 卡,则 SD 卡指示显示出来;当测量 结果通过 GSM 无线数据传输模块发送出去后, SMS 指示显示出来;当测量的信号超过测量上 限时,过载指示显示出来。测量状态有:准备、 启动、暂停、等待、打印、结束。

最后一行为菜单条<u>,光标键可使光标</u>在每个 菜单选项上停留,用参数加、参数减速可以改变 菜单选项。 7.2.1 噪声测量界面 噪声测量界面下主 _{测量结里見示区}式和 24H 测量模式。

甘田夕

7.2.1.1 单次测量界面

在噪声测量界面下,当测量模式处的菜单显 示为"单次"时,仪器进入单次测量模式。单次测 量界面下有:列表、图形、醒目三种显示模式。

1) 列表测量界面

此界面下仪器可以在一个屏幕上同时显示 多种测量指标,显示内容丰富。显示内容又分为 瞬时值、统计值两大类。

● 瞬时值显示界面

t.		F101 }	诸备
2008-0	09-18	14:09	:29
N:班Di	ATAOO_	_aihua	(dB)
LAFp=	52.8	LASp=	51.7
LAIp=	54.6	LAls=	51.7
LCFp=	68.3	LCSp=	61.7
LCIp=	72.5	LC1s=	62.4
LZFp=	71.3	LZSp=	65.6
LZIp=	75.2	LZ1s=	65.3
噪声	单次	列表	瞬时

第一行为状态显示行,第二行为当前的日历 时钟行,第三行为组名(测点名),中间为三种 频率计权,三种时间计权组合出的12个测量结 果,最后一行为菜单条。12个测量结果每秒刷 新一次,并随着环境噪声的变化不断变化。当光 标在"瞬时"处时,按参数加、参数减键,可以进 入统计值显示界面。 ● 统计值显示界面

🗎 † .		F101	暫停
Tm=001	.00m00	53 it	权:AF
N:班Di	\TAOO_	_aihu	ä (œB)
LAeg=	52.5	LCeq	= 59.7
LZeg=	63.2	SEL	= 59.5
Lmax=	58.8	L5	= 56.8
L10 =	53.2	L50	= 51.6
L90 =	51.2	L95	= 51.2
Lmin=	50.9	\mathfrak{D}	= 1.6
噪声	单次	列表	É

第一行为工作状态显示行;第二行的 Ts 表 明当前设定的测量时间,光标在 Ts 上时按下参 数加、参数减可以改为显示 Tm(测量经历时间), Nm(总采样个数);第二行的"计权:A F"表示当 前统计声级所用的频率计权为 A 计权,时间计 权为 F 档,光标移到此处可以改为其它几种频 率计权和时间计权,但启动测量过程中,不能改 变;第三行为测点名;中间为积分结果及统计结 果,当仪器处于准备状态时,这些值为 0,当仪 器启动测量时,这些值每秒钟计算并刷新一次。 当 Tm 等于 Ts 时测量结束,这些值就停止不动 了。

光标移到"列表"处,按下参数加键,可以进 入醒目显示界面如下。

2) 醒目显示界面

醒目显示界面下显示的数值字体较大,并有 动态条图或波形图,以便观查噪声的变化趋势。

● 条图显示界面

第一行为状态显示行,第二行的 Ts 表明当 前设定的测量时间,光标在 Ts 上时按下参数加、 参数减可以改为显示 Tm (测量经历时间), Nm(总采样个数);第二行的"计权:A F"表示当 前统计声级所用的频率计权为 A 计权,时间计 权为 F 档,光标移到此处可以改为其它几种频 率计权和时间计权,但启动测量过程中,不能改 变;第三行为测点名;中间大字为测量结果,每 秒刷新一次,"LAFp"表示大字显示指标的名称, LZFp、LZSp、LZIp、LCFp、LCSp、LCIp、LAFp、 LASp、LAIp、LA1s、LC1s、LZ1s、LAeq、LCeq、 LZeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、 SD、SEL、E、LCpk等;大字显示内容下有两个 条图,条图每秒刷新10次。上面的条图与统计 用瞬时值对应,下面的条图可以由用户指定。当 光标移到LZFi上,按下参数加、参数减键可以 将下面的条图顺序改为:LZFi、LZSi、LZIi、LCFi、 LCSi、LCIi、LAFi、LASi、LAIi。光标移在"条 图"上,按参数加、参数减键可以进入示波显示 界面。

● 示波显示界面







1/47 秒,一张图大约可显示 3 秒内的瞬时值变 化情况。

3) 图形显示界面

光标在"醒目"或"列表"上,按参数加、参数 减键可以进入图形显示界面,此界面下可以显示 统计分布图、累积分布图,测量过程中统计分布 图、累积分布图可以每秒刷新一次。

第一行为状态显示行;中间为统计分布图, 统计分布图的纵坐标为百分比,横坐标为声压 级,横坐标共有 110 个点,每个点为 1 dB。光 标移到"55dB"上,按参数加、参数减键可以查看 各声压下所占的百分比。

● 累积图显示界面



第一行为状态显示行;中间为累积分布图, 累积分布图的纵坐标为百分比,横坐标为声压 级,横坐标共有 110 个点,一个点为 1 dB。光 标移到"55dB",按参数加、参数减键可以查看各 声压下的累积百分比,采用此方法可以计算任意 统计声级。

7.2.1.2 24 小时自动测量界面

24H 测量是指 24 小时自动测量,每小时整 点自动启动测量一次,连续测量 24 次。每小时 的测量经历时间可由用户设定,要求必须大于 1 分钟,小于 58 分钟,如不在这个范围之内仪器会 自动调整到 1 分钟到 58 分钟之间。24 小时测量 时同时计算 Ld,Ln,Ldn。24H 测量模式下主要有 列表显示界面和图形显示界面。

1) 列表测量界面



第一行为状态显示行,第二行的 Ts 表明当 前设定的测量时间,光标在 Ts 上时按下参数加、 参数减可以改为显示 Tm(测量经历时间), Nm(总采样个数);第二行的"计权:AF"表示当 前统计声级所用的频率计权为 A 计权,时间计 权为 F 档。光标移到此处可以改为其它几种频 率计权和时间计权,但启动测量过程中,不能改 变;第三行为测点名;测点名后的"H:3"表示当 前正在进行第三个时间段的测量;第四行为当前 的日历时钟;第五为指定频率计权、时间计权的 声压级;第六行为第一次启动测量的时刻;最后 一行为菜单条。光标移到"Page0"上,按参数 加、参数减键可以切换到其它页面。Page1 显 示 00:到 05:的测量结果, Page2 显示 06:到 11:的测量结果, Page3 显示 12:到 17:的测量结 果, Page4 显示 18:到 23:的测量结果。

∎ †.		F 75	启动
N:MYT	DATAOC)_aihua	H: 4
Time	Leq	Twax I	mino
12:	65.8	88.9	50.4
13:	57.4	69.6	51.6
14:	60.9	76.6	53.0
15:	59.9	76.4	54.5
16:	0.0	0.0	0.0
17:	0.0	0.0	0.0
噪声	24H	列表	Iεçe3

光标移到"<>"处,按下参数加、参数减键, 可以查看 L5,L10,L50,L90,L95,SD。光标在"列 表"上,按下参数加、参数减键,可以进入图形 显示界面。

2) 图形显示界面



图形显示界面可以显示 24 小时声压级分布 图,纵坐标为声压级,横坐标为钟点,共 24 列。 最下一行的"Leq"表示当前显示的指标为 Leq,光 标移到此处,按参数加、参数减可以改为 :Lmax、 Lmin、L5、L10、L50、L90、L95 等。"14 :=57.9dB" 表示 14:时间段的测量结果为 57.9dB ,光标移到 "14:"上 ,按参数加、参数减可以查看其它时间段 的测量结果。

7.2.2 定位测量界面

当仪器选配了 GPS 模块,接入外置天线, 并将天线放在室外可直接接收到定位卫星信号 处,可以进入 GPS 定位信息测量界面,在噪声 测量界面下,将光标移到菜单条"噪声"处,按参 数加、参数减按键,转入定位测量,显示如下:



第一行左边显示电源电压,右边显示当前工 作状态;第二行显示的是当前的日历时钟;第三 行为组名,组名最多可以输入14个字符。最后 一行为菜单条。光标在"GPS"菜单上时,按下参 数加、参数减键可以退出定位测量进入噪声测 量。纬度、经度的单位为度,纬度、经度最后一 个英文字符"N"表示北纬;"S"表示南纬;"E"表示 东经;"W"表示西经。方向是以正北方向为 0 度, 沿顺时针计算角度。

光标移到"坐标"上,按下参数加、参数减键 可以进入距离测量界面,显示如下:

🗋 tai 🔟	准备
2009-07-30	13:36:31
N:MYDATAO2_	aihua
Lat.(S) =30).7826ON
Lon.(S) =12	20.23232E
Lat.(E) =30).78175N
Lon.(E) =12	20.23162E
distance=	116m
press enter	: key
GPS NUSE	定位终点

当仪器移到定位起点后按确定键,把仪器 移到定位终点后 ,就可以查看两点的坐标及直线 距离了。

7.2.3 倍频程频谱分析界面

当仪器选配了倍频程频谱分析模块,才可以 进入倍频程频率谱分析测量界面。在噪声测量界 面下,将光标移到菜单条"单次"或"24H"处,按 参数减或参数加键,转入倍频程频谱分析功能, 它有四种显示界面:列表、醒目、图形、室内, 列表界面如下:

7.2.3.1 OCT 列表界面

₽ .		F 74 }	뱥备
Ts=00ł	00 m1 00	Js Ran	g:L
16Hz=	54.9	31.5=	49.9
63Hz=	50.1	125=	52.0
250=	53.9	500=	53.4
lkHz=	49.0	2kHz=	43.3
4kHz=	33.9	8kHz=	26.4
16k=	25.7	W-A=	54.5
₩-C=	59.7	W-Z=	62.5
噪声	OCT	列表	Lp

第一行为状态显示行;第二行为设定的积分 时间及量程;中间为 11 个中心频率及 A、C、Z 频率计权声压级;最后一行为菜单条。14 个测 量结果每秒刷新一次,并随着环境噪声的变化不 断变化。光标移到"Ts"上,按参数键可以显示 "Tm"、"Nm"。光标移到"Rang"上,可改变量程; 当光标在"Lp"处时,按参数加、参数减键,改为 "Leq"、"Lmax"、"Lmin",Leq 表示显示一段时 间的积分平均结果,如未进行积分测量,则所有 结果均为 0;Lmax 表示显示测量时间内的最大 指数平均值;Lmin 表示显示测量时间内的最小 指数平均值;光标在"列表"处,按参数加键进入 醒目显示界面。

为了提高频谱分析的精度,AWA6228 进入 频谱分析界面后,量程分为四档 : 分别在显示内 容的第一行"Rang:"后显示:L、ML、MH、H。

对应的测量范围见下表:

量程	测量上限(dB)	测量下限(dB)
H	仪器的上限	本量程上限-70
ΜН	仪器的上限-10	本量程上限-70
ML	仪器的上限-20	本量程上限-70
L	仪器的上限-30	仪器的下限

在进行结构传播固定设备室内噪声测量时,

一般将量程设到"L"档

7.2.3.2 醒目界面



第一行为状态显示行;第二行为设定的积分 时间及量程;第三行为组名(测点名),中间大 字显示的是 11 个中心频率及 A、C、Z 频率计 权声压级,用户可以任选一种显示,大字后面显 示出指标名;大字显示下为日历时钟及动态条 图。最后一行为菜单条。数字结果每秒刷新一次, 条图约 0.1 秒刷新一次。光标移到"Ts"上,按参 数键可以显示"Tm"、"Nm"。光标移到"Rang"上, 按参数键可改变量程。 当光标在"Lp"处时,按 参数加、参数减键,改为"Leq"、"Lmax"、"Lmin", 显示一段时间的积分平均结果、最大值、最小值, 如未进行积分测量,则所有结果均为 0。光标在 指标名处时,用参数键可以翻看其它测量指标。 光标在条图下的指标名处,按参数键可以显示其 它频率计权及时间计权的瞬时声压级动态条图。 光标在"醒目"处,按参数加键进入图形显示界 面。

7.2.3.3 图形界面



第一行为状态显示行;中间为 11 个中心频 率及 A、C、Z 频率计权声压级的频谱分布图; 最后一行为菜单条。光标在纵坐标左面的"dB" 上时按参数键可以改变量程。当光标在"Lp"处时,按参数加、参数减键,改为"Leq"、"Lmax"、 "Lmin",显示一段时间的积分平均结果、最大值、 最小值。光标在"图形"处,按参数加键进入室内 显示界面。

7.2.3.4 室内界面

	0		准备
Ts=00		ls Rai	ng: L
之》카멘 :	3/D/B	限値	1 结论
31.5=	49.8	82	
63Hz=	48.5	67	
125=	42.6	56	
250=	39.4	49	
500=	38.1	43	
W_A=	41.8	50	
噪声	0CT	室内	Lp

第一行为状态显示行;第二行为设定的积分 时间及量程;第三行"类型"后由三个文字组成, 第一个为区域编码,可在 0、1、2、3、4 中选 取;第二个为昼夜选项,分别用 D、N 表示;第 三个为房间类型选项,分别为 A、B。2/N/B 表 示当前适用 2 类区、夜间、B 类房间的标准。"限 值"下面显示的是 31.5Hz、63Hz、125Hz、 250Hz、500Hz 及 A 计权的标准限值,当测量 结果超过标准限值时,"结论"下显示"OVER"表 示超标。光标移到"类型"上,用参数键可以改变 区域编码,同时限值也按GB12348及GB22337 标准的要求自动改变。在这个界面下按输出键, 仪器仅打印以上界面显示的6个指标。其它操作 同"列表"显示界面。

7.2.4 机场噪声测量界面

在单次测量界面下,将光标移到"单次"上, 按参数减键可以进入机场噪声测量功能,如用户 选配了 OCT 分析模块,光标移到" OCT"上, 按参数加键也可以进入机场噪声测量功能。

机场测量功能下,采样间隔为 0.1s,最长 测量时间为 60 秒。测量结束后自动计算 Td,Lmax,LEPN 并保存。显示界面有两种,如下:



下面的曲线为指定时间计权的瞬时值变化

曲线。



F档表明对 F档的声压级进行记录及 LEPN 的测量,光标移到 F 档上,按参数加、参数减 键可以改为 S 档。中间显示的曲线为记录下的 瞬时值变化曲线。

7.3 设置界面

在主菜单或测量子菜单内,按下设置键可以 直接进入设置界面。但正在启动测量时,不能进 入设置界面。

7.3.1 设置第1页



第一行为状态显示行,第二行后的"√",表 示此处确定键有效,按下确定键可以进入日历时 钟调节功能, "GMT+8"表示当地时间比格林威治 时间早 8 小时,如需设置请进入第三页设置界 面;第三行的测量时间表示当前统计分析所设定 的测量时间;第四行为组名,当前测量结果保存 时用的测点名,对测量结果无影响;组名选取有 手动、自动两种可选。自动时,每统计积分测量。 一次,组名自动向下改变一次,仪器内部最多可 预存个 64 组名; "启动延时"可以在 0 到 9 秒之 间选择 当选 0 秒时 则按下启动键就开始测量 , 选其它值时,则延迟指定时间再启动测量。"背 光延时"可以在0到9秒之间选择,当选0秒时, 按下背光键背光点亮,再按一下关闭,选其它值 时,背光点亮指定的时间后自动熄灭:"交流"是 指交流输出接口上输出信号的类型,可在大信 号、小信号、交流、1kHz 四种中选取,选取 1kHz 时仪器的本机噪声提高3到5dB,在OCT分析模 式下 1kHz 输出自动关闭;"直流"可在 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I三种时间计权组合出的 九种瞬时声级上选取;"计权"是指统计分析时选 择的频率计权和时间计权。GPS 供电有常开、 节电、关闭三种可选,当选常开时,GPS 模块

的电源一直打开,整机耗电较大,但定位很快。 当选节电时,GPS 模块的电源仅在需要时才打 开,每次 GPS 模块电源打开均要几秒钟时间重 新定位。当 GPS 定位信号不好时,重新定位的 时间较长,建议用户在参数设置中将 GPS 供电 设为常开。当用户不需要 GPS 定位信息时可以 选关闭,以节省电量。

光标键可以左右移动光标,参数键可以修改 光标所在处的参数,按下删除键可以将系统参数 恢复到缺省值,再按下设置键可以进入设置界面 的第2页。

7.3.2 设置第2页



打印功能:"手动"、"自动"两种可选,选"手 动"时,测量结束时不打印测量结果。选"自动"时, 测量结束时自动将测量结果送打印机打印,此时 打印机应接好,并打开电源。 **打印模式**:"无图"、"带图"两种可选,选"无 图"时,打印出的测量结果只有文字,选"带图" 时,打印出的测量结果还有统计分布图、累积分 布图、频谱图等。

本机噪声:在测量较低噪声时,由于仪器的 本机噪声会对测量结果造成影响,可以选择修 正,对这种影响进行修正。最大修正量为 3dB。 例如:仪器的本机噪声为 20dB。当测量 25dB 的环境噪声时,测量结果显示为 26.2dB,选中 修正后,测量结果显示为 25.0dB。

短信发送:"开","关"两种可选。选"开"时, 在测量结束时仪器会试图将测量结果用 SMS (短信)发送到指定的手机上。

Num0,Num1:指定的手机号码,最多 11 位。

启动方式:"按键"、">xxdB"、"ΔT="三种可 选。选"按键"时,只有按下启动键才开始测量; 选">xxdB"时,仪器会自动判定当前选定的统计 用计权瞬时值是否超过指定限值 xx,超过则马 上启动测量,选"ΔT="时,每当日历时钟能被ΔT 整除时仪器开始启动测量。时间间隔有 5min,10min,20min,30min,1h可选,每个时间间 隔下的测量时间由Ts决定。用户可以按确定键 在这三种选项上选择,按参数加、参数减键改变 限值。

记录开关:当用户选配了 SD 卡大容量存贮 模块并插入 SD 卡后,仪器在最下面一行自动显 示出此项。用户选开时,启动统计分析时,也同 时记录瞬时值或1秒积分值到文件中。

模式:当用户选配了 SD 卡大容量存贮模块 并插入 SD 卡后,仪器在最下面一行自动显示出 此项。"简单记录"、"复杂记录"、"1s 值记录"、"固 定文件"四种可选。"简单记录"表示统计分析时记 录统计用瞬时值;"复杂记录"表示统计分析时同 时记录 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I 三种 时间计权组合的 9 个瞬时值;"1s 值记录"表示统 计分析时同时记录 A、C、Z 三种频率计权的 1 秒积分值及 GPS 定位信息;"固定文件"表示将 统计分析结果或积分结果保在固定文件中,此时 不再保存声级分布表。固定文件名如下:

文件名	保存内容
STA_ALL.AWA	单次模式下的统计分析结果
OCT_ALL.AWA	OCT 模式下的分析结果
1_3_ALL.AWA	1/3OCT 模式下的分析结果
AIR_ALL.AWA	机场模式下的分析结果

注意:24 小时自动监测模式下,记录功能无效。

光标键可以左右移动光标,参数键可以修改 光标所在处的参数,按下删除键可以将系统参数 恢复到缺省值,按设置键可以进入设置界面的第 3页。

7.3.3 设置第3页



自动开机:关、开两种可选,当选中"开"时, 仪器可以在下面一行指定的时间从待机状态转 到工作状态。

自动关机:关、开两种可选,当选中"开"时, 仪器可以在下面一行指定的时间自动关机。

用户选中自动开机后,按"电源关"键,仪器 进入待机状态,运行指示灯点亮,显示屏关闭, GPS 模块供电关闭,此时仪器的耗电约减小一 半,除复位键外,其它按键均不起作用,当到达 指定时间时,仪器自动转到工作状态,如关机时 仪器不在测量界面,则仪器会自动转入测量界 面。利用自动开机及超限启动或等间隔启动可以 任意指定仪器的启动时间。

光标键可以左右移动光标,参数键可以修改 光标所在处的参数,按下删除键可以将系统参数 恢复到缺省值,按设置键可以回到设置界面的第 1页。

时区: 仪器所在测点的时区, 也就本地时间 与 GMT 时间或 UTC 时间的差值。GMT+8 表示 本地时间比 GMT 时间早 8 小时, 在 GPS 校时 时自动将 GPS 的 UTC 时间加上 8 小时作为本 地时间。

指向:"0","90"两种可选。声级计上所用传 声器为自由场型传声器,在测量时应指向声源, 也就是 0°指向,此处设置应为"0"。在有些情况 下,声源只能 90°掠射,由于传声器在高频时的 指向性,会影响测量的准确性,此时应设为"90"。 利用此功能也可将自由场型传声器传换为声压 场型传声器。"0"及"90"两种选项对频响的影响见 附录。

7.4 调阅界面

从主菜单进入调阅子菜单后,显示如下:



第一列为组号,第二列为组名(测点名)。

最右边的垂直条图反映出仪器内部数据总数及 当前页所处位置。再按设置键可以接着查看测试

日期、方式、经历时间。



光标键可以移动光标;参数键可以向上或向 下翻页;按确定键可以查看光标指向处的测量结 果;按输出键可以将光标指向处及其后的数据打 印出来;按删除键可以将仪器内部存贮的测量结 果全部清除。

7.5 校准界面



"1.传声器串号"、"2.机号"、"3.自由场修正 量"均在出厂时设定好,用户不能修改。灵敏度 级是上一次校准后传声器的灵敏度级,此灵敏度 级包括前置级的衰减在内。校准器声压级是声级 校准器检定后的实际声压级。第六行是校准结果 显示行,仪器采用 C 计权进行校准,"Lpx="后 显示当前校准出的传声器灵敏度级。上限为按当 前传声器灵敏度时,仪器的测量上限,测量上限 是按 1kHz 正弦波最大可测量有效值定义的。本 底是指仪器的本机电噪声,它与测量下限的关系 可参考"**10.测量范围及本机噪声修正**",一般加 大 10dB 作为测量下限。

最下面一行是屏幕按钮条,"查阅"按钮用来 查看校准记录;"校准"按钮用来启动声校准;"应 用"按钮用来将校准结果保存起来,并在以后的 测量中使用新的灵敏度级;"修改"按钮允许用户 对自由场修正量、传声器灵敏度级、校准声压级 进行修改。按确定键,则光标所在处的屏幕按钮 被按下。

8. 使用方法

8.1 参数设置

用户第一次使用仪器时应按测量要求设置 测量时间、统计用频率计权等相关系统参数,系 统参数设置好后,仪器会自动记录下来,下次再 用时自动调入。按下仪器的电源开/复位键,移 动光标到"设置"菜单上,按确定键进入参数设 置。在测量界面下按下设置键也可直接进入参数 设置。

注意:启动测量时不能进入参数设置。

8.1.1 日历时钟调整

进入参数设置后,将光标移到调整日历时钟 处按确定键,就进入日历时钟调整界面,显示如 下:



当用户没有选配 GPS 模块或 GPS 模块内 没有正确 UTC 时间时,显示器上 GPS 时钟部 分不显示。参数键可以更改光标处的数值,光标 键移动光标,更改完毕按确定键就可以改变仪器 内部日历时钟了,如果不想更改原来的时钟,则 可按退出键。当有 GPS 模块时,建议采用 GPS 校时,校时精度高。GPS 时钟是 UTC 时间,它 与北京时间相比要早 8 个小时。

仪器的电源关闭时,仪器的时钟依靠内部后 备电池供电,后备电池可以支持仪器时钟连续工 作1个月以上。后备电池是充电电池,仪器开机 工作时就可以为其充电,当后备电池的电压低于 2V 时,仪器的时钟会丢失,需要重新设置。建 议用户每个月让仪器开机工作 8 小时以上,以便 为内部后电池充电。

8.1.2 测量时间设置

进入参数设置界面下,可以将光标移到测量 时间的 h,m,s 上。用参数键可以任意设置测量时 间,也可按确定键分档选取测量时间。 Ts=00h00m00s 表示测量时间无限制(手动) 直到积分结果大到超出范围为止。分档的测量时 间有:00h00m00s、00h00m10s、00h01m00s、 00h05m00s、00h10m00s、00h20m00s、 00h30m00s、01h00m00s、02h00m00s、 04h00m00s、08h00m00s、16h00m00s、 24h00m00s.测量时间应按测量标准的要求进行 设定,下次开机使用上次设置的测量时间。

8.1.3 组名 (测点名称) 输入及选择

仪器内部可以保存 64 个组名供用户测量过 程中选用及修改,还可以预存 256 个组名,这 256 个组名保存在 FLASH RAM 中,需要通过 计算机才能写入。用户可在所有组名列表显示界 面中将其调入到组名中,每次只能按顺序调入 64 个。如果没有预存组名或已将预存组名调完, 则仪器会自动生成 64 个不重复的组名。 用户可以为每个测量结果选择组名,组名也 就是测点名称,它可由用户任意输入,最多 14 个字符。进入设置界面,将光标移到"组名:"处, 按下确定键进入组名编辑界面,显示如下:



第一行显示当前组名,反白显示处表示当前 输入光标的位置;中间是可选字符区;最下一行 是输入方法菜单。组名可以由用户任意输入英文 或中文,当最下一行提示"英文"时表示当前为英 文输入状态。用户按光标键可以移动可选字符区 的光标,当移到需要选取的字符上时,按确定键 可以选中此字符,被选中字符代替第一行输入光 标位置处的字符。设置键可以使输入光标位置向 右移动,删除键可以使输入光标位置向左移动, 输出键可以将当前测点名清空。输入完毕按下退 出键可以退出组名编辑状态,返回参数设置界 面。用户按下参数加或参数减键可以从英文输入 状态转到中文输入状态。



中文输入状态支持拼音输入方法,要想输入 一个汉字必须输入声母、韵母、声调三部分,仪 器根据这三部分找出相应的汉字,用户再从列出 的汉字中选择所需汉字即可。先用光标键将光标 移动到声母上,按参数键可以选择声母,声母选 择完后再将光标移到韵母上,按参数键可以选择 韵母,仪器自动列出相应的汉字,接着将光标移 到声调上,用参数键选择声调,仪器自动列出相 应的汉字。

组名 #YDATAOO_aihua
ai
哀挨埃唉哎捱锿呆挨癌 皑捱矮哎蔼霭嗳爱碍艾 唉哎隘嗳嗳瑷嗌媛砹
中文 声母 韵母 声调

列出相应的汉字后,再将光标向右移,光标 出现在可选汉字上,移到想选汉字上后,按下确 定键,则相应汉字被选到组名中。注意:一个汉 字占两个字符的位置。 8.1.4 组名的查看

仪器内部可以预存 64 个组名。在参数设置 界面下的"组名选取"后括号里的数字表示当前 所用组名的序号。光标在此处时按确定键可以进 入组名列表显示界面,如下:

1	MYDATAOO_aihua
2	MYDATAOl_aihua
3	MYDATAO2_aihua
4	MYDATAO3_aihua
5	MYDATA04_aihua
6	MYDATAO5_aihua
7	MYDATAO6_aihua
8	MYDATA07_aihua
9	MYDATAO8_aihua
10	MYDATAO9_aihua

第一列为组名序号,第二列为组名。用户可 以提前用计算机将测点名称输入到仪器内,到了 测量现场再根据需要每次测量前选择,也可将组 名选取设为自动,让仪器每测一组数据自动选用 下一个组名。一屏只能显示10个组名,用户按 向上,向下键可以翻看其它组名。按"删除"键提 示用户"是否要调入其它预存文件名?",如果用 户按"确定"键,则从预存组名区调入组名,原来 8.1.5 统计用频率计权的选择 仪器可以同时完成 A、C、Z 三种频率计权、
F、S、I 三种时间计权的瞬时声压级测量,A、
C、Z 三种频率计权的积分平均测量,统计分析
需由用户指定所用频率计权和时间计权,每次仪
器开机或复位时总是默认为对 A 计权、F 档声压
级进行统计分析,在启动统计分析之前,用户可
以改为对其它频率计权或时间计权进行统计分析。

8.1.6 LCD 显示对比度调节

当 LCD 显示器的对比度过大或过小时,可 以在主菜单下按下参数键进行调节,也可进入参 数设置菜单,将光标移到"对比度"上,按参数键 进行调节。

8.1.7 SMS 设置

当用户配有GSM无线数据传输模块并想将 测量结果传到指定手机上时,可以进入参数设置 菜单,再按设置键进入第二页参数设置界面,将 光标移到"短信发送"上用参数键设为开,再将 光标移"num0"上,按确定键进入手机号输入界 面,如下:



按显示器提示输入短信发送目的手机号,如 果用户还想同时发给第二部手机,则可以将光标 移到"num1"上,再按上述方法输入第二部手机 号。

8.2 噪声单次测量

按标准要求在参数设置界面下设定好测量 时间(设置方法见 8.1.2),根据需要设定好统 计用频率计权、组名、打印功能、短信发送、启 动方式等参数,进入测量菜单,将光标移到显示 器最后一行的菜单条上,将第一个菜单项改为 "噪声",第二个菜单项改为"单次"就可进入单次 测量界面,按下启动/暂停键就开始测量了,仪 器的状态显示行提示"启动"。仪器启动测量后同 时计算所有测量指标,用户可以在不同的显示内 容和显示模式下切换,不会影响测量。测量过程 中如果想暂停测量,可以再按下启动/暂停键, 仪器的状态显示行提示"暂停",此时仪器暂停统 计分析和积分测量,统计声级和等效声级停止刷 新,瞬时值仍然会随着环境噪声变化。用户如果 想停止测量并保存当前测量结果,可以按输出 键;如果想停止测量并清除当前测量结果,可以 按两次删除键;如果想继续测量,可以再按启动 /暂停键。

单次测量过程中如有突发噪声,可按删除 键,按照仪器提示按确定键后,显示出最后 5 秒的噪声变化曲线图。再按确定键可以删除最后 5秒的数据,仪器继续测量。



第二次测量时,如果相关系统参数是一样 的,则可直接按"启动/暂停"就开始测量。

8.3 24 小时自动监测

在主菜单下按设置键进入参数设置界面,根 据需要设定好测量时间、统计用频率计权、组名 等参数,检查并调整时钟。进入测量菜单,将光

标移到显示器最后一行的菜单条上,将第一个菜 单项改为"噪声",第二个菜单项改为"24H"就可 进入 24 小时自动测量界面,此时仪器的状态显 示行显示"准备"。当日历时钟到达整点时仪器就 自动开始测量,测量经历时间到达测量时间时测 量停止,一个时间段的测量结束了,仪器的状态 显示行显示"等待"并等到下一个整点的到来,再 启动测量下一个时间段的数据,直到24个时间 全部测量完毕,测量自动结束。24 小时自动监 测过程中不能暂停,第一个时间段也可以用"启 动/暂停"键启动测量,以后则由仪器判定到达 相同的分钟时自动启动测量。如果用户希望 24 小时自动监测完成后,继续自动做下一次24小 时自动监测,可在24小时测量界面下按设置键, 进入设置2页,将启动方式改为超限,并将限值 设为最小。这样仪器就可以连续不断进行 24 小 时自动监测,只到数据存满为止。

8.4 噪声频谱分析

进入噪声测量状态,光标移到菜单条的第二 项上,用参数键将其改为"OCT"。稳定几秒后观 查显示器最上面一行的状态显示行中是否显示 "过载",如显示则光标移到"Rang"上,用参数键 将其改为"H",稳定几秒后就可以直接读数了。 如果频谱结果上下起伏较大可以测量一段时间 的积分平均结果,按设置键进入参数设置界面, 按要求设好测量时间、组名等参数后,退出参数 设置,重新回到频谱分析界面,在此界面下按启 动键开始积分测量,到达设定的测量时间后就自 动停止,测量结果保存起来。测量过程中也可以 暂停,再启动、提前结束或清除当前测量结果。 操作同"8.2 噪声单次测量"。

8.5 机场噪声测量

进入机场噪声测量状态,光标移到菜单条的 最后一项上,根据标准要求设定好所用时间计 权。等到飞机来时,按启动键,等到飞机离开时 按暂停键,再按输出键,则仪器自动根据 GB9661标准要求计算Lmax,Td,LEPN,并显示 如下:



8.6 数据调阅

从主菜单将光标移到"调阅"上,按确定键,

进入数据调阅子菜单,显示器上列表显示出仪器 内部所有测量结果的清单,用光标键将光标移到 想查看的组号上,按确定键可以查看详细测量结 果,按下设置键可以查看测量时间、方式等信息。 8.6.1 单次测量结果的调阅

当调阅的数据是采用单次方法测量到的结 果时,方式处显示 STA,STA 后的两位数字为设 定时间代码,按确定键显示如下:

MYDATA00_aihua	
2008-07-30 12:47:04 STA00 Tm=00h00m52s R:10dB-120dB WEI:A F LAeq= 50.5 LCeq= 56.7 LZeq= 62.0 SEL = 67.6 Lmax= 70.0 L5 = 54.0 L10 = 50.3 L50 = 44.3 L90 = 42.8 L95 = 42.6 Lmin= 41.7 SD = 4.7 LCpk= 78.2	

当仪器没有安装 GPS 模块或噪声测量时无 GPS 定位信号,则没有 Lat,Lon,Alt,Vel 信息。 再按确定键或设置键可以显示统计分布图、累积

分布图。



用户可以在统计分布图、累积分布图显示界 面下按参数键查看不同声级下的统计百分比和 累积百分比。

8.6.2 24 小时自动监测结果的调阅

当测量结果是 24 小时自动监测到的时,方 式处显示 24H,24H 后的两位数字为测量的时间 段号。按下确定键显示如下:

MYDATA00_aihua 2008-09-28 21:00:00 24H01 Tm=00h58m00s R:20dB-130dB WEI:A F LAeg= 61.6 LCeg= 68.2 LZeq= 73.6 SEL = 81.7 Lmax= 86.6 L5 = 67.7 L10 = 64.6 L50 = 55.0 $L90 = 50.7 \ L95 = 50.2$ SD = 6.0 Lmin= 49.1

在此界面下按确定键显示 Leq-T 图如下:



在此界面下光标移到"Leq_T"上,按参数键 可以查看 Lmax、L5、L10、L50、L90、L95— T 图 ;光标键可以移动光标 ,当光标在"21:"上时 , 可以用参数键查看每个时间段的数据 , 光标在 "Ld"上时 , 可以按参数键查看 Ln,Ldn 等 ; 按确 定键回到列表显示处 ,在列表显示界面下按设置 键进入统计分布图、累积分布图显示 , 操作同 "8.6.1 单次测量结果的调阅"中的图形查看。

8.6.3 0CT 分析结果的调阅

当测量结果是 OCT 测量到的,方式处显示

噪音计声级计价格nttp://www.testeb.com/yiqi/zapinji-list/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ:2104028976

"OCT", 光标指向此方式的测量结果时按确定键

显示如下:

MYDATA00_aihua	
2008-09-18 00:51:49 OCT01 Tm=00h00m10s R:30dB-100dB F0 (dB) F0 (dB) 16Hz= 32.7 31.5= 29.3 63Hz= 30.1 125= 27.3 250= 26.9 500= 26.2 1kHz= 28.2 2kHz= 30.2 4kHz= 35.4 8kHz= 40.1	
Ток= 43.3 W-A= 42.9 W-C= 41.9 W-Z= 47.8	

以上显示为每个中心频率下的等效声压级, 在此界面下按确定键可以显示倍频程频谱图,按 参数键可以显示最大,最小值。

8.7 数据打印

仪器的测量结果可以用 AH40 微型打印机 打印出来。打印前应将 AH40 微型打印机与仪器 对接好,打开 AH40 微型打印机的电源,并确定 联机灯点亮。 电源及联机指示灯

8.7.1 单次测量结果的单组打印
当用户在参数设置界面下将打印功能设为
自动,测量自动结束时,就可以将测量结果送到
AH40 微型打印机上打印出来。

用户也可在测量结束时按输出键打印出测 量结果。

进入数据调阅菜单,选定要打印的组号,按 确定键显示出测量结果,再按输出键可以将当前 显示内容打印出来。

打印格式如下,如用户在参数设置界面内将 打印模式设为无图时,打印结果中没有统计分布 图和累积分布图。



8.7.2 单次测量结果的多组打印

进入数据调阅菜单,将光标移到要打印数据 的第一组,按下输出键可以将光标所在组及以后 的全体数据打印出来。

8.7.3 24 小时测量结果打印

24 小时自动测量的 24 个时间段全部测完

后,仪器可以自动将测量结果通过 AH40 打印机

打印出 24 小时列表结果及 Leq-T 图。

24 小时自动测量结束后,按下输出键仪器 通过 AH40 打印机打印出 24 小时列表结果及 Leq-T 图。

进入数据调阅菜单,将光标移到要打印 24 小时测量结果的任意时间段上,按下确定键,再 按确定键显示出 Leq-T 图后,再按输出键可以 打印出 24 小时列表结果和 Leq-T 图。

24 小时打印格式如下:

10.009	J:HO	ATA37	aihie		
2087-09-24	18:19:44				
Node : 24H	Ta-Rahingers				
R:29dB-130dB	HEIGHT : A F				
the Leal Leax	L18	158	1.90	SD	
09: 35.1 36.2	35.5	35.8	34.9	8.9	
01: 35.1 36.1	35.4	35.8	34.8	8.8	
62: 35.8 35.1	35.4	35.0	34.8	8.8	
63: 35.1 36.1	35.5	35.8	34.9	8.8	
64: 35.1 36.1	35.4	35.8	34.9	8.8	
85: 35.8 36.8	35.3	34.9	34.7	8.8	
86: 35.8 36.1	35.4	34.9	34.8	0.6	
87: 35.8 36.8	35.4	34.9	34.8	0.8	
88: 21.9 24.1	23	21.6	21.4	9.9	
89: 35.8 36.8	35.3	34.9	34.8	0.0	
18: 65.4 93.6	35.8	35.4	30.1	8.1	
11: 38.8 39.1	33.5	38.8	31.8	0.0	
12: 38.2 39.3	58.5	30.2	35.0	0.0	
14: 30 1 30.8	20.4	30.1	27.0	0.0	
14: 30.1 33.2	76.1	75.0	3.7	0.0	
16: 36.8 38.1	77.1	36.8	36.6	8.8	
17: 36.0 37.9	76.3	36.9	3.8	A.A	
18: 36.8 36.9	36.3	36.0	35.8	0.0	
19: 35.8 36.1	35.3	34.9	34.7	0.0	
28: 35.8 36.1	35.4	34.9	34.7	8.8	
21: 35.0 36.8	35.4	35.0	34.8	0.8	
22: 35.1 36.1	35.4	35.8	34.B	8.8	
23: 35.1 36.1	35.4	35.8	34.8	8.8	
Ld = 53.1d8					
Ln = 34.768					
Ldn= 51.7dB					
	lea	-T			
29:48				13848	
				1.	
99:	1.0		-		
821					
833					
843					
86 E					
87					
89					
10:					
12					
13:					
261716192621					
2617 1819 20 21 22 2					
2617612821823					

18

8.7.4 统计、累积分布图打印

用户在参数设置界面下将打印模式设为有 图 ,则打印测量结果时会将统计分布图和累积分 布图打印出来。

用户在调阅时,调阅出统计分布图或累积分 布图,按下输出键可以打印出图形。

8.8 校准

仪器出厂前已经校准过,如果测量标准要求 或过了一段时间,使用前应对其进行声校准。声 校准要求使用 AWA6221 型声级校准器或其它 同类型声级校准器,要求声级校准器的工作频率 为 1000Hz±3%,谐波失真小于 3%,也可以使 用活塞发声器进行校准。仪器可以保存 16 次校 准记录。

在主菜单上将光标移到校准上,按确定键进 入校准界面,显示内容可参考7.5

8.8.1 采用 AWA6221 (B) 进行声校准

第一次声校准时,根据 AWA6221(B)型 声级校准器的检定证书设定"校准器声压级"。一 般声级校准器的声压级是 94.0dB,但当检定出 的声压级不是 94.0dB 时,应按实际检定结果进 行设定。例如是 94.2dB,此时应先将光标移到 "修改"按钮上,按下"确定"键,再移动光标到"5." 上,用"△"、"▽"键调节数值到 94.2。按一下"△"、 "▽"键数值向上或向下调节 0.01dB,当按下"△"、 "▽"键不放时,数值调节速度加快,,直到按键 放开为止。再将光标移到"修改"按钮上,按下"确 定"键。以上步骤只有在显示出的校准器声压级 与使用声级校准器声压级不一样时才进行。

将 AWA6221 型声级校准器套到传声器上, 打开电源,稳定几秒后,将仪器的光标移到"校 准"按钮上,按下"确定"键,仪器开始自动校准。 在"LC"后显示声压级,这个声压级约等于校准器 声压级减去自由场修正量。在"Lpx"后显示灵敏 度级。在显示器的左上角显示一个数值,从 0 跳到9后停下来。将光标移到"应用"按钮上,按 下分析仪面板上的"确定"键,新的传声器灵敏度 级就被保存下来了。如果新校准出的灵敏度级与 上一次保存的灵敏度级相差 3dB 以上时,仪器 会提示"两次灵敏度级相差超过 3dB,不能保存。 请再次确认校准无误。",用户应检查传声器是 否损坏。如果用户没有将光标移到"应用"上按下 "确定"键,则分析仪还是使用原来的传声器灵敏 度级。

8.8.2 用活塞发声器进行校准

活塞发声器的工作频率是 250Hz,此频率 下自由场型传声器的自由场修正量为 0,所以应 当先将自由场修正量改为 0。将光标移到"修改" 按钮上,按下"确定"键,再将光标移到"3."上, 用"△"、"▽"键调节数值到所需值,按一下"△"、"▽" 键数值调节 0.01dB,当按下"△"、"▽"键不放时, 数值调节速度加快,直到按键放开为止。再移动 光标到"5."上,用"△"、"▽"键调节数值到活塞发声 器的声压级,按一下"△"、"▽"键数值调节 0.01dB, 当按下"△"、"▽"键不放时,数值调节速度加快, 直到改为 124.00 时放开按键。

将活塞发声器套到传声器上,打开电源,稳 定几秒后,将仪器的光标移到"校准"按钮上,按 下"确定"键,仪器开始自动校准。自动校准结束 后,将光标移到"应用"按钮上,按下"确定"键, 新的传声器灵敏度级就被保存下来了。

8.8.3 直接输入灵敏度级

如果用户没有校准器,也可直接输入传声 器的灵敏度级。将光标移到"修改"按钮上,按下 "确定"键,再将光标移到"3."上,用"△"、"▽"键调 节数值到所需值,按一下"△"、"▽"键数值调节 0.01dB,当按下"△"、"▽"键不放时,数值调节速 度加快,直到按键放开为止。将光标移到"应用" 按钮上,按下"确定"键,新的传声器灵敏度级就 被保存下来了。

8.9 GPS 定位测量

进入测量菜单,将光标移到显示器最后一行 的菜单条上,将第一个菜单项改为"定位",仪器 进入 GPS 定位测量界面。当用户在参数设置界 面中将 GPS 供电设为节电时,进入 GPS 定位 界面前提示用户"正在启动 GPS 模块,请等待", 当 GPS 模块在 20 秒内一直不能正确接收到定 位信号,则退出 GPS 定位测量,返回到噪声测 量状态。GPS 定位信息每秒刷新一次,噪声启 动测量过程中可以转到 GPS 定位测量界面,并 对噪声积分、统计测量没有影响,统计分析测量 结果保存时同时将最后一秒的定位信息也保存 起来。

9 SD 卡大容量存贮功能

当用户选配了 SD 卡大容量存贮模块后仪 器具有大容量存贮、录音、U 盘、读卡器等功能。 以下描述需要用户选配 SD 卡大容量存贮模块 及安装有可用的 SD 卡。

9.1 大容量数据存贮

仪器对 SD 卡采用 FAT 表进行文件管理, 支持 FAT16, FAT32 格式,格式化时将 SD 卡 格式化为 FAT32 格式。所有保存测量结果的文 件保存在文件夹内,文件夹的名称用户可以设 定。测量结果保存在扩展名为"AWA"的文件中。 文件为标准文本格式,建议用户在计算机中采用 EXCEL 打开。每次测量时文件名由仪器自动产 生,并确保不会重复。一般前三个字符表示文件 9.1.1 开机自检 内保存的内容,后四位表示测量的顺序号。一次 统计分析可能同时产生二到三个文件。只要后四 位的顺序号相同,则是同一次测量产生的结果。

	1	1
文件名	保存内容	备注
STAXXXX.AWA	统计分析	XXXX 为当前
	结果	文件夹内的顺
		序号
NUMXXXX.AWA	声级分布	XXXX 为当前
	表	文件夹内的顺
		序号
L_TXXXX.AWA	声级随时	XXXX 为当前
	间的记录	文件夹内的顺
		序号

24HXXXX.AWA	24 小时	XXXX 为当前
	测量结果	文件夹内的顺
		序号
HXXXX_YY.AWA	24 小时	XXXX 为当前
	测量时每	文件夹内的顺
	个时间段	序号
	内的声级	YY 为时间段号
	分布表	

插入 SD 卡,按开机键,仪器提示型号, 软件版本号后提示:

"SD 卡正在初始化, Find a SD CARD.",仪 器接着按当前的组名前8位字符在SD卡的根目 录下创建一个文件夹。如果这个文件夹已经存 在,则仪器提示: "SD 卡内已存在…….可重新 输入一个文件夹", 接着进入项目名(文件夹) 输入界面,如下:



用户输入项目名后按确定键提示"测量结果 存在……文件夹内", 仪器在 SD 卡的根目录下 创建一个新的文件夹。进入测量界面后,第一行 的工作状态显示行内显示出 SD 卡图标。在项目 名输入界面下,用户也可按退出键退出,则测量 结果存在原有的文件夹内。

9.1.2 数据调阅及打印

1) 数据调阅

仪器采用 FAT 表进行文件管理,所有测量结果 保存在文件中,所有文件放在指定的文件夹下 (项目名),文件夹放在根目录下。在主菜单下 将光标移到调阅菜单上,按下确定键,显示如下:

A : \

[D] MYDATA06

[D] MYDATA05

[D] MYDATA07 <---

[D] MYDATA02

[D] MYDATA00

[D]表示此行为文件夹的名称(项目名)。

"<--"表示此文件夹为当前保存的测量结果的 文件夹。

按光标键可以在不同的文件夹上移动;按参数加、参数减键可以上下翻页;按删除键可以删除文件夹下的所有文件及本文件夹;按启动键可以将 SD 重新格式化,格式化前会提醒用户确认;按下确定键可以进入相应的文件夹显示如下:

A:\MYDATA06

[F] INDEX	Χ.	
[F] L_T	0 .AWA. 0	
[F] STA	0 .AWA	
[F] NUM	0 .AWA	
[F] 24H	1 .AWA	
[F] H 1	_01.AWA	
(F) H 1	02 AWA	

[F]表示此行为文件的名称。第一行显示出 当前所处的文件夹,INDEX 文件是测量序号索 引文件,用户不要删除它。 按光标键可以在不同的文件夹上移动;按参数加、参数减键可以上下翻页;按删除键可以删 除光标所在处的文件;按下确定键可以显示相应 文件的内容;按退出键可以返回到根目录。

显示出文件内容后,按参数加、参数减键可 以上下翻页;按光标键可以左右移动窗口;按确 定键可以根据文件的内容显示出 24 小时分布图 或统计(累积)分布图,有关 24 小时分布图或 统计(累积)分布图下操作可以参考 8.5.1 和 8.5.2。

2) 全体数据打印

在文件列表显示下,按输出键可以将当前目 录下的所有文件打印出来,如果用户在设置中将 打印模式设为"无图"(参考 7.3.2),则只打印 统计结果、积分测量结果而不打印统计分布图、 瞬时值记录结果。打印格式见 8.6。

3) 单组数据打印

在文件内容显示下,按设置键可以在 AH40 打印机上打印出文件内容;按输出键可以根据文 件的内容打印出测量结果,打印格式见 8.6;

9.1.3 数据记录

进入设置菜单,再按设置键,进入第二页设 置菜单,在屏幕的最后一行提示"记录开关"和"模 式",有关选项的功能见 7.3.2。用户只需将记录 开关后设为开,就可以在统计分析的同时记录噪 声随时间的变化,记录的数据有三种可选。

9.2 录音及回放

9.2.1 录音

仪器自检通过后,进入测量界面,将光标移 到菜单条的第一个"测量内容"上,按参数加、参 数减键将此处改为显示"录音",显示如下:



第二行为当前的日历时钟;第三行显示出当 前录音文件所处的目录名(文件夹);第四行为 当前录音结果存贮的文件名。仪器采用 WAV 格 式保存录音结果。第七行的"LA1s"后显示的是 A 计权 1 秒等效值,"LZ1s"后显示的是 Z 计权 1 秒等效值。当开始录音时,此处空白。

光标可以在"录音"、"信号幅度"、"m"、"s" 上移动。信号幅度表示要录音信号的大小,如果 要录音信号幅度比较小,此处应选小,否则选大。 录音设定时间可以从 1 秒到 1 小时之间设定, 当设定为 00m00s 时,录音时间为 1 小时。设 定好信号幅度及录音设定时间后,按启动键开始 录音,提示"正在录音、请等待",并显示录音经 历时间。当到达设定时间时,录音自动停止。

9.2.2 回放

将监听耳机插入仪器底部的交流输出接口, 光标移到调阅菜单,进入后找到录音文件保存的 文件夹,按确定键进入,找到录音结果保存的文 件,再按确定键,显示如下:

MYDATAO3\TIM	1	.WAV
录制日期:		
2008-09-19 09:	10:	20
文件长度(秒):	30)
已播放 0.000	秒	
	放	

按下启动键,开始播放此录音文件。

9.3 U 盘功能

打开仪器电源,进入调阅菜单,将 USB 线缆的 mini B 头插入仪器底部的 USB 接口,另一头插入计算机的 USB 接口。计算机提示找到新

硬件,并开始自动安装相应的驱动程序,最后将 仪器映射成一个 U 盘,如下:

嗲 安全圖除硬件
送定要拔出或弹出的设备,然后单击"停止"。当 Windows 通知 您可以安全从计算机拔出设备时,再这样做。
硬件设备 (H):
WSB Mass Storage Device → Araibua AWA6228 Disk USB Device → 通用卷 - (E:) ● 软盘驱动器 - (A:)
USB Mass Storage Device 在位置 O
[属性 @] 停止 @]
☑ 显示设备组件 @)
美術の

双击这个 U 盘的驱动器盘符,可以看到仪 器内部存贮的文件夹及文件。用户可直接从中读 出测量结果或复制到其它硬盘中,用户也可将其 它文件复制到这个 U 盘中,从而将仪器当作 U 盘使用。仪器连接到计算机上转为 U 盘时,不 能再进行测量,从调阅菜单退出后,仪器会自动 关闭 USB 接口。建议用户先在计算机上删除 U 盘后,再对仪器进行其它操作。当从计算机上写 文件到仪器上时,仪器的调阅菜单内不会马上显 示出新写入的文件名,必须复位仪器后才能在仪 器上看到。

用户打开仪器内部存贮的*.AWA 文件时可 以选用 EXCEL 程序直接打开,并可在 EXCEL 中做出相应的图表。

9.4 其它注意事项

9.4.1 仪器对 SD 卡内的文件采用 FAT 表进行 管理,当 SD 卡内的文件比较多时,读写文件的 速度会降低,建议经常将 SD 卡格式化。

9.4.2 由于仪器内的 FAT 表系统只支持 8.3 格 式的文件名,所以用户通过计算机拷入的长文件 名的文件在仪器调阅时只能显示部分文件名。

9.4.3 仪器只支持一级子目录(文件夹),当 用户通过计算机拷入的文件有多级目录时,仪器 上只能显示最上一级子目录。

9.4.4 SD 卡在仪器开机时可以插拨,但如果已 经打开电源再将 SD 卡插入,仪器不能正确识别 SD 卡,如要识别需按复位。

9.4.5 当仪器插入计算机并转为 U 盘模式时,建
议不要在仪器上对 SD 卡内存的文件进行操作。
此时不能通过仪器删除 SD 卡的文件或文件夹,
也不能通过仪器对 SD 卡进行格式化。

10. 测量范围及本机噪声修正

本仪器的测量范围主要是由所配传声器的 灵敏度所决定。当传声器的灵敏度高时,则测量 上限及下限均较小,当传声器的灵敏度低时,则 测量上限及下限均较大。在"校准"菜单下可以显 示测量上限及下限,显示结果不保留小数点后的

值。仪器的测量上限可由下式进行估算:

测量上限=94-传声器灵敏度级(dB)

测量上限是指 1 kHz 频率上的所能测量到 的最大 A 计权声级,此时过载指示灯刚要点亮, 级线性误差小于 IEC61672:2002 标准的要求。

当信号不是 1kHz 时,其 A 声级、C 声级的 测量上限将要降低。下表为与 1kHz 相比要降低 的声压级数。

不同频率下的 A 声级测量上限降低值

频率(Hz)	16	31.5	63	125	250
降低(dB)	57	40	26	16	9
频率(Hz)	500	2k	4k	8k	16k
降低(dB)	3	0	0	1	7

S_M---传声器灵敏度,单位为mV/Pa,当

传声器灵敏度为 50mV/Pa时,其灵敏度级为

-26dB(传声器灵敏度级一般为负数)。

在传声器灵敏度确定后,仪器的测量下限主 要是由仪器的本机噪声所决定。本机噪声就是指 当仪器放到一个声压级足够低的环境下,仪器上 显示出的声压级。本机噪声由两部分组成:传声 器的热噪声,仪器本身的电噪声。一般传声器的 热噪声级在 15dBA 至 20dBA,当本仪器配 AWA14601 型前置级时的电噪声 A 计权小于 4.5 µ V、C 计权小于 8 µ V、Z 计权小于 15 µ V, 当选用 50mV/Pa 灵敏度的传声器时,对应的电 噪声级为 13dBA、18dBC、23dB,当选用 16mV/Pa 灵敏度的传声器时,对应的电噪声级 为 23dBA、28dBC、33dB。

由于本机噪声的存在,会对较低的声压级造 成影响,当被测声压级大于本机噪声 13dB 以上 时,影响非常小,可以不考虑。本仪器在设置菜 单下可以设置为对本机噪声进行修正,如果选中 后,则A计权测量结果自动按下式修正;

L_{A实}=10Log(10^{0.1LA测}-10^{0.1LA背})

L_{A实}---实际存在的A声级

L_{A测}---测量到的A声级

L_{A背}---A计权本机噪声

传声器

热噪声

17dBA

传声

器灵

敏度

级

-26dB

注意当L_{A测-} L_{A背} 〈3 时按L_{A实}= L_{A测}-3 进行计算。

用户在测量较低声压级时,应考虑到仪器本 机噪声的影响,1级仪器按本机噪声+7dB作为 测量下限,2级仪器按本机 下限。

18dBA

120dB

25dBA

-36dB	20dBA	23dBA	130dB	30dBA	27dBA
-46dB	20dBA	33dBA	140dB	40dBA	37dBA

注1:以上传声器灵敏度级包含前置放大器的衰减。

注 2:C 计权测量下限为 A 计权测量下限加 5dB,Z 计权测

量下限为 A 计权测量下限加 10dB。

倍频程的本机电噪声

(传声器灵敏度级为-26dB时)

频率(Hz)	16	31.5	63	125	250	500
本底(dB)	5	6	12	8	7	6
频率(Hz)	1k	2k	4k	8k	16k	
本底(dB)	4	5	7	10	13	

倍频程的本机电噪声

(传声器灵敏度级为-31dB时)

, LI .				//							
2 级仪器按本机噪声+5dB 作为测量			频率(Hz)	16	31.5	63	125	250	500		
		本底(dB)	7	8	12	11	9	8			
配不同	司传声器旺	寸的总量和	呈		频率(Hz)	1k	2k	4k	8k	16k	
声器	本机噪	测量	测量下	修正月	_合 本底(dB)	6	8	10	13	17	
噪声	声	上限	限	的测量	量注:各频带	的测量T	⊽限为本	底噪声力	加 7dB。		
				下限	Į						
					11. 过载	指示					

当被测噪声超过仪器的测量范围时	,仪器上
-----------------	------

-31dB 18dBA 21dBA 125dB 28dBA 25dBA方会显示"过载",过载指示的时间与过载状态存

22dBA

噪音计声级计价格http://www.testeb.com/yiqi/zaoinji-list/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ:2104028976

在的时间一样长并最短为 1s。统计分析过程中 如果出现过载,则过载指示将一直保持到下一次 启动测量或清除本次测量结果为止。过载指示是 对信号的峰值进行判断,当信号的峰值因数比较 大时,仪器显示出的声压级小于测量上限,但也 有可能发生过载。

12. 1/3 0CT 分析软件使用说明

1/3 OCT 分析软件为选配软件,只有选择了

此软件才能有本章节的操作内容。

12.1 主要性能指标

滤波器类型:并行(实时)倍频程,G=2 符合标准:IEC612601级,GB32411级 滤波器中心频率:12.5Hz、16Hz、20Hz、 25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、 100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、 400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、 1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、 6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz(2级 时无12.5Hz、16Hz、20Hz、12.5kHz、16kHz

指数平均时间常数:约为 125ms。

实时分析速度:每秒约47次

级线性范围:70dB以上

主要测量指标:频带瞬时声压级(L_{fmi})、频带1秒等效声压级(L_{fmeq,1s})、频带等效连续声压级(L_{fmeq,1s})、频带等效连续声压级(L_{fmeq,T})、频带最大、最小声压级。

12.2 1/3 倍频程分析界面

当仪器选配了 1/3 倍频程频谱分析模块,才 可以进入 1/3 倍频程频率谱分析测量界面。在噪 声测量界面下,将光标移到菜单条"单次"处,按 参数减键,转入 1/3 倍频程频谱分析功能,它有 三种显示界面:列表、醒目、图形,列表界面如

下:

12.2.1 1/3 倍频程分析列表界面

		F 30	准备
Ts=001	00 m1 00	ls Rai	ng: H
12.5=	25.9	16Hz=	= 28.8
20Hz=	27.5	25Hz=	= 37.9
31.5=	26.9	40Hz:	= 25.5
50Hz=	34.6	63Hz=	= 28.8
80Hz=	25.9	100=	= 31.0
125=	23.0	160=	= 28.1
Iages	0 1	Weigh1	t:Z
噪声	1/3	列表	Lp

第一行为状态显示行;第二行为设定的积分 时间及量程;中间为 12 个中心频率声压级; "Page:0"表示当前显示的是第一页内容; "Weight:Z"表明当前使用的频率计权是 Z 计 权;最后一行为菜单条。12 个中心频率声压级 每秒刷新一次,并随着环境噪声的变化不断变 化。光标移到"Ts"上,按参数键可以显示"Tm"、 "Nm";光标在"Rang"上,按参数键可改变量程; 光标在"Weight"上,按参数键可将频率计权改为 A 或 C,也就是先对被测信号进行 A 或 C 频率 计权后再进行频谱分析;光标在"Page"上,按参 数键可翻到其它页上,查看其它中心频率的测量 结果;当光标在"Lp"处时,按参数加、参数减键,

改为"Leq"、"Lmax"、"Lmin", Leq 表示显示一 段时间的积分平均结果,如未进行积分测量,则 所有结果均为 0; Lmax 表示显示测量时间内的 最大指数平均值;Lmin 表示显示测量时间内的 最小指数平均值;光标在"列表"处,按参数加键 进入醒目显示界面。

3O ì∄ F Ts=00h0lm00s Rang: Η 250 = 26.2200= 27.5 315= 26.8 400 = 27.2500= 27.7 630 = 28.3800= 30.1 lkHz= 27.2 lk25= 30.3 lk6= 32.2 2k5= 33.6 2kHz= 31.9 Weight:Z lage:1 1/3豕川 Lp 30 ì≇ F Is=00h0lm00s Rand: Н 3k15= 36.2 4kHz= 38.1 5kHz= 37.4 6k3= 38.5 8kHz= 41.4 10k= 46.3 12k5= 45.7 16k= 43.0 ₩_C= 48.7 W_A= 49.6 W_U= 20.8 W_Z= 52.3 Weight:Z Pade:2 /3 豕 Lp

W U 表示用户自定义频率计权结果,用户自 定义频率计权量可以在设置菜单的第 3 页中修 改。

Σ 10^{(Lfm+Wfm)/10}] W U=10log

(dB)

上式中:Lfm 为每个中心频率下的声压级

Wfm 为每个中心频率下的计权量

12.2.2 醒目界面



第一行为状态显示行;第二行为设定的积分 时间及量程;第三行为组名(测点名),中间大 字显示的是各中心频率及 A、C、Z 频率计权声 压级,用户可以任选一种显示,大字后面显示出 指标名;大字显示下为日历时钟及动态条图; "Weight"表示频谱分析前加入的频率计权;最后 一行为菜单条。数字结果每秒刷新一次,条图约 0.1 秒刷新一次。光标移到"Ts"上,按参数键可 以显示"Tm"、"Nm"。光标移到"Rang"上,按参

数键可改变量程。 当光标在"Lp"处时,按参数 加、参数减键,改为"Leq"、"Lmax"、"Lmin", 显示一段时间的积分平均结果、最大值、最小值, 如未进行积分测量,则所有结果均为 0。光标在 指标名处时,用参数键可以翻看其它测量指标。 光标在条图下的指标名处,按参数键可以显示其 它频率计权及时间计权的瞬时声压级动态条图。 光标在"醒目"处,按参数加键进入图形显示界 面。

12.2.3 图形界面



第一行为状态显示行;中间为 11 个中心频 率及 A、C、Z 频率计权声压级的频谱分布图; 最后一行为菜单条。光标在纵坐标左面的"dB" 上时,按参数键可以改变量程。光标在纵坐标左 面的"Z"上时,按参数键可以改变频谱分析前所 用的频率计权,当光标在"Lp"处时,按参数加、 参数减键,改为"Leq",显示一段时间的积分平 均结果。光标在"图形"处,按参数加键进入列表 显示界面。

12.3 自定义频率计权设置

当用户进入 1/3 倍频程分析界面后,按设置 键进入设置界面,再按两次设置,显示如下:



将光标移到"(W_U)"上,按"确定"键,可 以进入自定义频率计权设置界面。显示如下:

12.5=-INF. 16Hz=-INF. 20Hz=-50.5 25Hz=-44.7 31.5=-39.4 40Hz=-34.6 50Hz=-30.2 63Hz=-26.2 80Hz=-22.5 100 = -19.1125=-16.1 160 = -13.4200 = -10.9250=-INF. 315=-INF. 400=-1NF. 500=-INF. 1kHz=-1NF. 1k25=-INF. 1k6=-1NF. 2kHz=-INF. 2k5=-1NF. 3k15=-INF. 4kHz=-1NF. 2k5=-1NF. 5kHz=-INF. 6k3=-1NF. 8kHz=-INF. 10k=-1NF. 16k=-1NF 12k5=-INF.

以上显示内容为仪器内的缺省值,计权量为 负数时表示衰减,计权量为正数时表示放大, "-INF."表示衰减无穷大。按参数键可以改变光标 所在频率下的计权量,按住参数不放可以加快计 权量的调节速度。按删除键可以将所有中心频率 下的计权量清为 0。按退出键不保存设置结果返 回到设置界面下,确认键保存设置结果返回到设 置界面下。在设置界面下按删除键可以调入仪器 缺省的计权量。

附录一 装箱清单(标准配置)

名称及型号	数量	备注
主机(含传声器、前置级)	1 台	
S60 风球	1只	
铝箱	1只	
RS232 传输线	1 根	
5V 外接电源	1只	
AA 碱性电池	4 节	
光盘	1 张	
使用说明书	2本	
合格证	1 张	
检定证书	1 张	
内嵌软件授权证书	1 张	

可选模块及配件

名称及型号	数量	备注
SD 卡大容量存贮模块	1	安装在仪器内部,配 1GB 容量的 SD 卡
GPS 模块	1	安装在仪器内部,外置天线
AH40 微型打印机	1	现场打印测量结果,含 5V 外接电源
GSM 无线数据传输/太阳能电	1	测量结果通过短信发送到指定的手机上/内含
池模块		4500mAh 的锂电池 ,太阳能充电或外接 5V 充电。

AWA6221B 声级校准器	1	对声级计进行声学校准
AWA6221 声级校准器	1	对声级计进行声学校准
三角架	1	固定仪器用
延伸电缆(5m、10m、20m)	1	延伸传声器及前置级
监听耳机	1	主观监听及回放监听用

附录二 GPS 定位系统简介

GPS 是 Global Positioning System 的简写,即全球定位系统。它利用围绕地球运转的 28 颗卫 星测量地球任意点的精确位置及时间,一般位置的精度在 20m 到 1m 范围内,时间精度在 60ns 到 5ns 范围内。它由美国国防部开发,可以军用也可民用,民用信号可以免费使用。28 颗卫星分布 在高度为 20180km 的 6 个不同的轨道上,可以确保地球上任何地点最少有 4 颗卫星可观测到。

GPS 定位系统的定位精度与接收到信号的质量有关,定位精度是指在实验室通过卫星模拟信 号发生器测试得来的结果。卫星的发射功率不大,信号还容易受到阻挡或反射的影响,从面影响到 定位精,。因此对接收机的接收灵敏度要高。仪器内置的 GPS 模块具有较高的接收灵敏度,可以 在城市中心或室内接收到微弱的信号进行定位。由于接收机捕捉灵敏度比跟踪灵敏度低,当用户在 室内或信号非常弱的环境下使用时可以先将接收天线移到信号较强的地方(如窗外)待接收机捕捉 到4颗卫星的信号并能正确定位时,再将天线移到需要定位的地方。

AWA6228 的 GPS 定位测量主要测量经度、纬度、海拨、运动速度、运动方向及两点直线距

离。经度、纬度的单位均为度,用户在网上输入如下内容就可以看到相关经度、纬度的卫星图片。 http://maps.google.com/maps?t=k&hl=en&ie=UTF8&z=18&ll=30.278605,120.123096&spn=0.0031

78,0.00486&om=1

"&ll=30.278605,120.123096&"中的 30.278605 为纬度,120.123096 为经度,需要用户自行替换。



海拔的误差较大,运动速度及运动方向由固定间隔内两点距离计算得到,当运动速度较低或静止时这两个数据误差较大,运动速度的误差约为±3.6km/h。测距时为了减小卫星运动造成的误差, 建议用户在尽可能短的时间内完成测距。

附录三 指向性响应

当 AWA6228 型多功能声级计配 AWA14601 型前置级时,具有如下指向性响应特性。

标称频率	在偏离参考方向±θ°内的任意两个声入射角,指示声级的最大绝对差值(dB)							
(Hz)	15°	30°	45°	60°	75°	90°		
500	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3		
630	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		

800	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1		
1000	0.1	0.1	0	0.2	0.2	0.3		
1250	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1		
1600	0.4	0.7	0.8	0.8	0.4	0.5		
2000	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2		
2500	0.4	0.6	0.7	1.7	1.8	2.1		
3150	0.4	0.3	0.9	0.6	0.5	1.1		
4000	1.0	0.7	1.3	1.6	0.9	2.4		
5000	1.8	1.9	2.7	3.1	4.1	2.8		
6300	1.7	2.3	2.3	2.9	3.0	4.8		
8000	1.1	1.0	2.0	2.7	4.0	3.7		
10000	1.2	1.6	2.0	3.6	3.6	4.9		
12500	0.1	0.5	1.3	3.1	3.4	4.3		
16000	0.1	0	0.8	2.3	3.3	5.1		
20000	0.4	0.2	1.0	3.2	5.0	8.4		
标称频率	在偏离参考方向±θ°内的任意两个声入射角,指示声级的最大绝对差值(dB)							
(Hz)	105°	120°	135°	150°	165°	180°		
500	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5		
630	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.2		
800	0.1	0.4	0.4	0.7	0.6	0.3		
1000	0	0.4	0.8	1.3	1.1	0.5		
1250	0.2	0.1	0.2	1.3	1.8	1.0		

1600	0.2	0.1	0.2	1.0	1.0	2.0
2000	1.1	1.0	0.6	0.9	2.8	2.7
2500	1.9	2.2	2.0	1.5	3.2	3.6
3150	1.2	1.1	1.7	1.2	2.7	4.2
4000	1.9	1.6	0.8	1.6	1.9	2.5
5000	5.0	4.2	2.8	3.7	3.1	4.6
6300	4.0	5.4	3.0	5.0	3.2	5.3
8000	4.0	5.3	6.2	4.4	4.8	6.2
10000	7.2	5.2	7.3	6.0	7.0	8.0
12500	7.2	8.9	7.4	8.4	9.0	8.5
16000	8.8	10.0	7.0	10.0	8.7	14.3
20000	9.6	11.1	13.4	12.8	13	17.3

附录四 自由场响应

当 AWA6228 型多功能声级计配 AWA14601 型前置级时,具有如下自由场响应特性。



指向设为 90 时的 Z 计权响应



附录五 延伸电缆的影响

标称频率	5米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米
500	0	0	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0
1250	0	0	0	0	0	0	0
1600	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0
3150	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	-2
5000	0	0	0	0	0	-2	-3
6300	0	0	0	0	-2	-3	-5
8000	0	0	0	-1	-4	-5	-7
10000	0	0	0	-3	-5	-7	-9
12500	0	0	-2	-4	-7	-9	-11
16000	0	-1	-4	-6	-10	-11	-14
20000	0	-2	-6	-8	-12	-13	-16

配 AWA14601 型前置级

注:表内的数据为不同长度延伸电缆在误差小于 0.7dB 时所能达到的最高声压级与仪器测量上限的

差值。

配 AWA14602 型前置级

标称频率	5米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米
500	0	0	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0
1250	0	0	0	0	0	0	0
1600	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0
3150	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0
6300	0	0	0	0	0	0	-1
8000	0	0	0	0	0	-1	-4
10000	0	0	0	0	-1	-3	
12500	0	0	0	-1	-3		
16000	0	0	-1	-6			
20000	0	0	-4				

注:表内的数据为不同长度延伸电缆在误差小于 1dB 时所能达到的最高声压级与仪器测量上限的

差值。

附录六 滤波器衰减特性



-10 -20 -30 -40 幅度[dB] -50 -60 -70 -80 -90 -100<mark>L</mark> 0.5 1.5 2 频率[Hz] $\times 10^4$